YF 宇鋒儀錶

YF-370指針三用錶

- 高感度,顯示速度快
- 二極體，保險絲雙重保護，故障率低
- 低週輸出電壓(Out put)測試
- 具有hFE 刻度，配合晶體測試棒，能直接
- 測量電晶體之直流放大(hFE 0-1000)
- 直流電壓 : 0.25,V0.5V,2.5V ,10V,50V,250V, 1000V
- 交流電壓 10V,50V,250V,500V,1000V
- 直流電流 : 50μA,2.5mA, 25mA, 250mA ,10A
- 歐姆 : ×1 , ×10 , ×1K , ×10K.
- 尺寸: 148*98*41 mm(長*寬*高)

YF-510指針高阻計

- 吊線式高阻計高靈敏度,顯示速度快
- 消耗電流極低,可延長電池壽命
- 設有電源指示燈，指示電源工作情況
- 絕緣測試範圍 : 0~50MΩ/DC250V
  0~100MΩ/DC500V
  0~2000MΩ/DC1000V
- 交流電壓 : 0~600V
- 低電阻檔 : 0~2KΩ
- 尺寸: 156*100*54 mm (長*寬*高)
- IEC1010-1CATIII 600V

YF-509 數位高阻計

- 3 1/2位數 , 最大顯示2000
- 設有電源指示燈，指示電源工作情況
- 極性顯示 :負值輸入時，自動顯示"－"符號
- 可自動換檔或手動換檔
- 資料鎖定
- MAX : 最大值鎖定
- 絕緣測試範圍 : 0~200MΩ/DC250V,
  0~200MΩ/DC500V
  0~2000MΩ/DC1000V
- 交流電壓 : 0~750V
- 直流電壓 : 0~1000V
- 導通測量 : ≤80Ω
- 尺寸: 160*100*52 mm(長*寬*高)
- IEC1010-1CATIII 600V

YF-3140數位多用電錶

- 3 1/2位數 , 最大顯示2000
- 極性顯示 :負值輸入，自動顯示 〝－〞 符號
- 過載顯示 :LCD顯示"1"或－1"
- AC/DC 切換開關
- 實用方便，多功能之數位三用電錶
- 低電池顯示 : 當LCD顯示"LB"表示需要更換電池
- 檔位 : 交流電壓,直流電壓,直流電流,交流電流, 歐姆, 二極體, 電晶體, 導通測量,電容, 大電流20A
- 尺寸: 184*84*41mm(長*寬*高)

YF-3180數位多用電錶

- 3 1/2位數 , 最大顯示2000
- 極性顯示 :負值輸入，自動顯示 〝－〞 符號
- 過載顯示 :LCD顯示"1"或－1"
- AC/DC 切換開關
- 低電池顯示 : 當LCD顯示"LB"表示需要更換電池
- 功能特強之萬用錶
- 檔位 : 交流電壓,直流電壓,直流電流,交流電流,歐姆, 二極體, 電晶體, 導通測量, 溫度,電容, 大電流20A
- 尺寸: 184*84*41mm(長*寬*高)

New

YF-110 數位多用電錶

- 3 1/2位數 , 最大顯示2000
- 口袋型攜帶方便
- 自動檔位變換。
- 自動關機。
- 極性顯示 :負值輸入，自動顯示 〝－〞 符號
- 過載顯示 :LCD顯示"OL"
- 低電池顯示 : 當LCD顯示"▭"表示需要更換電池
- 交流電壓 : 0~500V
- 直流電壓 : 0~500V
- 歐姆 : 0~20MΩ
- 二極體測量
- 電池測量 :1.5V,9V
- 導通測量 : ≤30Ω
- 尺寸: 106*53*11mm(長*寬*高)

New

YF-220 數位多用電錶

- 3 1/2位數 , 最大顯示2000
- 口袋型攜帶方便
- 自動檔位變換。
- 自動關機。
- 極性顯示 :負值輸入，自動顯示 〝－〞 符號
- 過載顯示 :LCD顯示"OL"
- 低電池顯示 : 當LCD顯示"▭"表示需要更換電池
- 交流電壓 : 0~500V
- 直流電壓 : 0~500V
- 歐姆 : 0~20MΩ
- 電容測量 : 20nF ~200μF
- 電池測量 :1.5V,9V
- 導通測量 : ≤30Ω
- 尺寸: 106*53*11mm(長*寬*高)

YF-3502數位多用電錶

- 3 1/2位數 , 最大顯示2000
- 極性顯示 :負值輸入，自動顯示 〝－〞 符號
- 過載顯示 :LCD顯示"1"
- 低電池顯示 : 當LCD顯示" BAT"表示需要更換電池
- 交流電壓 :200mV, 2V,20V,200V,750V
- 直流電壓 : 200mV, 2V,20V,200V,1000V
- 直流電流 : 200μA, 2mA, 20mA, 200mA, 20A
- 交流電流 : 200μA, 2mA, 20mA, 200mA, 20A
- 歐姆 : 200Ω, 2KΩ, , 20KΩ, 200KΩ, 2MΩ, 20 MΩ
- 二極體測量, 電晶體測量,電池測量測量導通
- 尺寸: 143*74*38mm(長*寬*高)

YF-3503數位多用電錶

- 3 1/2位數 , 最大顯示2000
- 極性顯示 :負值輸入，自動顯示 〝－〞 符號
- 過載顯示 :LCD顯示"1"
- 低電池顯示 : 當LCD顯示" BAT"表示需要更換電池
- 交流電壓 :200mV, 2V,20V,200V, 750V
- 直流電壓 : 200mV, 2V,20V,200V, 1000V
- 直流電流 : 200μA, 2mA, 20mA,200mA, 20A
- 交流電流 : 200μA, 2mA, 20mA,200mA, 20A
- 歐姆 : 200Ω, 2KΩ, , 20KΩ, 200KΩ, 2MΩ, 20 MΩ
- 電容 : 2nF, 20nF, 200nF, 2000nF, 20μF,
- 二極體測量
- 邏輯測量
- 電晶體測量
- 電池測量 :1.5V,9V
- 導通測量 : ≤40Ω
- 尺寸: 143*74*38mm(長*寬*高)

YF-150數位電容錶

- 3 1/2位數 , 最大顯示2000
- 極性顯示: 9個測試檔位，200pF~20mF。
- 過載指示: 左側最高位顯示 1
- 操作簡單 : 單一選擇開關，直接旋轉即可
- 精確度:0.5%
- 附有美觀耐用之安全保護罩
- 尺寸: 143*74*39 mm(長*寬*高)